ewent
by eminent

EW3140
Mini teclado sem fios com touchpad incorporado

pt

Manual

www.ewent-online.com

EW3140 Mini teclado sem fios com touchpad incorporado

Índice

1.0 Introdução 2
1.1 Funções e funcionalidades 2
1.2 Conteúdo da embalagem 3
2.0 Descrição das teclas 4
3.0 Utilizar o EW3140 com o leitor multimédia HD da Eminent 5
3.1 Ligar o EW3140 5
3.2 Utilizar o EW3140 para reproduzir um filme (ou outro ficheiro multimédia) 5
3.3 Utilizar o EW3140 com o navegador Web de um leitor multimédia 5
3.4 Atalhos 6
4.0 Utilizar o EW3140 no computador 7
4.1 Instalar e utilizar o EW3140 como teclado e rato 7
4.2 Utilizar o EW3140 com apresentações 7
5.0 Outras funções 7
5.1 Carregar 7
6.0 Perguntas frequentes 8
7.0 Assistência e suporte 8
8.0 Condições da garantia 9

1.0 Introdução

Parabéns pela aquisição deste produto de alta qualidade da Ewent! Este produto foi objeto de rigorosos testes pelos especialistas técnicos da Ewent. A Ewent providencia uma garantia de cinco anos para o caso de experienciar algum problema com este produto. Guarde este manual e o recibo de aquisição num local seguro.

Registe o seu produto agora em www.ewent-online.com e receba atualizações do produto!

1.1 Funções e funcionalidades

O mini teclado sem fios EW3140 da Eminent é a extensão perfeita para o seu leitor multimédia HD da Eminent e smart TV. Escrever será muito fácil com o EW3140. Visitar websites passará a ser uma verdadeira experiência com o leitor multimédia HD da Eminent. Utilize o touchpad do EW3140 para navegar por websites com toda a facilidade. O EW3140 pode igualmente ser utilizado como controlo remoto para o leitor multimédia HD.

Algumas teclas do EW3140 podem ainda ser utilizadas como atalhos, quando este estiver ligado ao leitor multimédia HD. Pode utilizar a tecla "O" do EW3140 para abrir

o menu de opções durante a reprodução de ficheiros e a tecla "S" para parar a reprodução de ficheiros, entre outras funcionalidades.

Visto que o EW3140 conta com um teclado incorporado e a função de touchpad, poderá controlar o seu computador ou portátil, assim como utilizá-lo para apresentações utilizando apenas um dispositivo. Com o EW3140, pode rodar o touchpad até 90 º, o que é ideal para as suas apresentações.

O EW3140 apresenta um design compacto, elegante e moderno. Graças a este design compacto, o EW3140 é fácil de transportar. O recetor USB pode ser armazenado no próprio EW3140.

O EW3140 está equipado com uma bateria de iões de lítio com uma capacidade em modo de espera de até um mês. Se a bateria descarregar, pode facilmente carregá-la ao ligar o EW3140 ao cabo USB fornecido e ligar a outra extremidade a uma porta USB do leitor multimédia ou computador.

Note que a funcionalidade das teclas pode variar de acordo com o tipo de leitor multimédia ou smart TV utilizado.

1.2 Conteúdo da embalagem

Os seguintes itens deverão estar presentes na embalagem:

- Mini teclado sem fios EW3140
- Recetor USB
- Cabo de carregamento USB
- Manual

2.0 Descrição das teclas



1.	**F1/Tecla de ajuda**:	Ativa a função de ajuda (Windows).
2.	**Teclas de multimédia**:	Utilizadas para controlar ficheiros multimédia (Windows)
3.	**Touchpad:**	Utilizado para controlar o indicador do rato de igual (forma como num portátil)
4.	**Botão direito do rato**:	Utilizado para clicar num item com o botão direito do rato.
5.	**Teclas de navegação**:	Utilizadas para navegar pelos menus (leitor multimédia).
6.	**Botão esquerdo do rato**:	Utilizado para clicar num item com o botão esquerdo do rato.
7.	**Tecla Alt**:	Utilizada para rodar o touchpad em combinação com a tecla Fn.
8.	**Tecla CTRL**	Atalhos (Windows).
9.	**Ligação USB**:	Interface de carregamento. Utilizada para carregar EW3140.
10.	**Botão ligar/desligar**:	Utilizado para ligar e desligar o EW3140.
11.	**LEDs indicadores:**	LEDs que indicam o estado RF, o estado da bateria, etc.
12.	**Recetor USB:**	Deve ser ligado a uma porta USB disponível do leitor multimédia/smart TV ou computador.

3.0 Utilizar o EW3140 com o leitor multimédia HD da Eminent

Please note that functionality of buttons may vary , depending on the type mediaplayer or Smart TV you are using.

3.1 Ligar o EW3140

1. Retire o EW3140 e o recetor da embalagem.
2. Certifique-se de que o leitor multimédia terminou o processo de arranque.
3. Insira o recetor USB numa porta USB disponível do leitor multimédia.
4. Ligue o EW3140 colocando o botão de energia na posição "ON".
5. O leitor multimédia irá detetar automaticamente o EW3140.

3.2 Utilizar o EW3140 para reproduzir um filme (ou outro ficheiro multimédia)

O EW3140 pode ser utilizado de igual forma como o controlo remoto original do leitor multimédia. Passaremos a explicar como pode reproduzir um filme com legendas em separado (SRT).

1. Utilize as teclas direcionais na parte inferior do touchpad para navegar pelo menu.
2. Aceda a "Filmes" e prima a tecla "Enter" do EW3140.
3. Prima a tecla "O" do EW3140 caso deseje ver o menu "Opções".
4. Selecione o filme que deseja reproduzir. Prima a tecla "Enter" do EW3140 e o filme será reproduzido.
5. Para selecionar a legenda, prima a tecla "O", selecione "Legendas" e prima novamente a tecla "Enter".
6. Selecione as legendas. Prima a tecla "Enter" do EW3140 e as legendas serão reproduzidas.
7. Caso deseje parar a reprodução do filme, prima a tecla "S" do EW3140.

3.3 Utilizar o EW3140 com o navegador Web de um leitor multimédia

1. Utilize as teclas direcionais do EW3140 para avançar até "Aplicações" e prima a tecla "Enter".
2. Selecione o navegador Web. Prima a tecla "Enter" e a página do navegador será apresentada.
3. Prima a tecla "O" do EW3140 e a barra de endereço será apresentada.
4. Selecione a barra de endereço e prima a tecla "Enter".
5. Pode agora escrever o endereço Web que deseja visitar.
6. Utilize as teclas direcionais para selecionar "OK" e prima a tecla "Enter" do EW3140.

7. Selecione "Ir para" utilizando o touchpad e clique em "Ir para" com o botão esquerdo do rato. A página será apresentada.
8. Pode utilizar o touchpad e os botões do rato para navegar pelo website e clicar nas ligações.
9. Caso deseje visitar outro website, terá de premir novamente a tecla "O" e escrever um novo endereço na barra de endereços.

3.4 Atalhos

O EW3140 possui algumas teclas que funcionam como atalhos. Esta funcionalidade pode ser útil enquanto pesquisa ou reproduz ficheiros no leitor multimédia. Passaremos a descrever estes atalhos.

Please note that functionality of buttons may vary , depending on the type mediaplayer you are using.

Símbolo	Função
ESC	Utilizada para regressar ao passo anterior. É igualmente utilizada para parar a reprodução de um ficheiro.
Q	Utilizada para alterar a resolução do ecrã.
-	Utilizada para diminuir o volume do som.
Tabulação	Utilizada para aceder ao menu de definições/regressar ao menu principal.
A	Utilizada para selecionar/alternar entre fontes de áudio durante a reprodução de ficheiros.
G	Utilizada para selecionar a janela de tempo.
H	Utilizada para selecionar as opções do menu principal quando for selecionada uma categoria (Filmes, etc.).
M	Utilizada para desativar o som.
O	Utilizada para abrir a barra de endereços ao utilizar o navegador Web. É igualmente utilizada para abrir o menu "Opções" durante a reprodução de um ficheiro multimédia.
S	Utilizada para parar a reprodução de um ficheiro.
<	Utilizada para reproduzir um ficheiro em câmara lenta.
>	Utilizada para avançar rapidamente a reprodução de um ficheiro.
Z	Utilizada para aumentar o zoom durante a reprodução de ficheiros.

4.0 Utilizar o EW3140 no computador

O EW3140 pode ainda ser utilizado no computador como um teclado e rato "normais". O EW3140 pode igualmente ser utilizado em apresentações.

4.1 Instalar e utilizar o EW3140 como teclado e rato

1. Ligue o recetor USB a uma porta USB disponível no seu computador.
2. Ligue o EW3140 colocando o botão de energia na posição "ON".
3. O Windows irá notificá-lo ao detetar um teclado e rato. O Windows irá instalar automaticamente os controladores corretos.
4. Poderá então utilizar o EW3140 como teclado e rato. As teclas F1-F8 e de multimédia estão igualmente disponíveis.

4.2 Utilizar o EW3140 com apresentações

1. Quando o EW3140 for instalado, pode utilizá-lo nas suas apresentações. Siga os passos seguintes:
2. Utilize o EW3140 para selecionar um ficheiro de apresentação, como um ficheiro .PPT.
3. Quando o ficheiro for aberto, pode utilizar os botões de navegação para selecionar o próximo passo da apresentação ou retroceder um passo.

Sugestão: É possível rodar o touchpad até 90 º, premindo simultaneamente as teclas "Fn" e "Alt". Esta é a funcionalidade ideal para uma apresentação.

5.0 Outras funções

5.1 Carregar

Quando a bateria do EW3140 estiver descarregada, é necessário voltar a carregá-la. Quando a bateria estiver (quase) descarregada, o símbolo da bateria começará a piscar.

1. Ligue o cabo USB fornecido a uma porta USB disponível do computador ou a uma porta USB disponível do leitor multimédia.
2. Efetuada a ligação, a cor do símbolo da bateria passará a vermelho.
3. Enquanto o símbolo da bateria permanecer vermelho, o carregamento da bateria encontra-se em curso.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o respetivo símbolo deixará de estar ligado.

6.0 Perguntas frequentes

Pode consultar as perguntas mais frequentes sobre o produto na página de suporte do produto. A Ewent atualiza estas páginas regularmente para garantir que tem à sua disposição as informações mais recentes. Visite www.ewent-online.com para mais informações sobre o produto.

7.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente redigido pelos técnicos especialistas da Ewent. Se tiver dificuldades com a instalação ou utilização do produto, preencha o formulário de suporte no sítio Web www.ewent-online.com/

Também nos pode contactar por telefone. Visite www.ewent-online.com para consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente

8.0 Condições da garantia

A garantia de cinco anos da Ewent aplica-se a todos os produtos da Ewent salvo indicação em contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um produto Ewent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Ewent aplica-se a todos os produtos Ewent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão cobertos pela garantia Ewent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Ewent quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à Ewent. A Ewent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de um produto com anomalias. A Ewent não se responsabiliza por alterações nas definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir o funcionamento do produto da Ewent caso as definições sejam alteradas por operadores de Internet. A Ewent não garante o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Ewent. Em produtos da Ewent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do disco rígido é de dois anos. A Ewent não se responsabiliza por qualquer perda de dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para reparação.

Quando o meu produto apresenta anomalias

Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

EW3140 | 07-2014